



Handleiding - Mijn Fudura GO

Versie: 2.0 24-10-2024



Inhoudsopgave


1. Inloggen.....	3
1.1 Toegang tot het platform	3
2. Mijn Data.....	4
2.1 Inzicht.....	4
2.2 Mijn Analyses	4
Weergave maken.....	5
Export maken	10
Algemeen	12
2.3 Templates.....	13
2.4 Normaal/laag verbruik.....	14
2.5 Piekvermogen & gecontracteerd vermogen	16
2.4 Rapport planner	18
2.5 Alarmen.....	19
2.6 Notities.....	19
2.7 Downloads	20
2.8 Meetpunten	20
3. Uitloggen	22




1. Inloggen

1.1 Toegang tot het platform

- Navigeer in de browser naar fudura.nl
- Klik rechtsboven op het inlogicoontje.




- Log in met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.




2. Mijn Data

2.1 Inzicht

- Klik op een van de shortcuts op het hoofdscherm om snel door het portaal te navigeren of klap het menu uit door linksboven op het hamburgermenu ☰ te klikken. Deze laatste optie is hieronder verder uitgewerkt.




- Klik in het menu op 'Mijn data'.




2.2 Mijn Analyses

- Navigeer naar het tabblad 'Mijn analyses' om het overzicht te zien van je bewaarde weergaves en exports of om een nieuwe aan te maken.






- Om een nieuwe analyse aan te maken, klik je onder tabblad 'Mijn analyses' op de knop '+Nieuw'.




Weergave maken

- Klik op 'Weergave' om een nieuwe weergave aan te maken.







- Op deze pagina kun je je weergave samenstellen. Klik op '+Widget toevoegen' om een widget aan te maken en toe te voegen aan je weergave.




- Selecteer het gewenste type widget en klik op 'Verder'. In dit voorbeeld wordt de lijn-/staafdiagram gebruikt. **Let op:** welke widgets er beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type contract wat je bij ons hebt afgesloten. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je je analyses verder uitbreiden met cirkeldiagrammen of numerieke widgets.






- Navigeer door de boomstructuur om de gewenste meter(s) te selecteren voor de widget. De boomstructuur bestaat uit:
 - a. Eigen meters
 - b. Meters waarvoor je gemachtigd bent
- In de boomstructuur kunnen via het plusje  meerdere meters tegelijk geselecteerd worden.
- Klik op de meternaam of omschrijving om een enkele meter te selecteren.
- Gebruik het uitklapmenu om het juiste kanaal te selecteren, indien mogelijk.




- Klik op het diagram-icoontje om het type diagram aan te passen.






- Klik op het gekleurde vakje om de kleur van het kanaal in het diagram aan te passen.




- Klik vervolgens op 'Verder'.
- Gebruik de knoppen bovenaan de widget om de instellingen van het inzicht aan te passen. **Let op:** welke intervalopties er bij widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type contract wat je bij ons hebt afgesloten. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je je analyse verder uitbreiden met uur- of kwartierwaardes.






- Optioneel: Klik bij het instellen van een periode op de knop 'Vergelijk periode' om een tweede periode te kiezen om data mee te vergelijken. Vul hierbij de begindatum in van de periode waarmee je een vergelijking wilt maken.
- Klik vervolgens op 'Ok'.



- Klik onderaan de weergave pagina op '+Widget toevoegen' om een extra widget toe te voegen aan de huidige weergave.






- Pas bovenaan naar gelieve de titel en/of omschrijving van de samengestelde weergave aan.
- Klik tot slot op 'Opslaan' rechtsboven.
- De weergave is naderhand aan te passen door rechtsboven op 'Bewerken' te klikken.


Export maken


- Klik op 'Export' om een nieuwe export aan te maken in het gewenste bestandsformaat.




- Klik op de exportpagina op '+Meetpunten' en navigeer door de boomstructuur om de gewenste meter(s) te selecteren voor de export.






- De boomstructuur bestaat uit:
 - a. Eigen meters
 - b. Meters waarvoor je gemachtigd bent
- In de boomstructuur kunnen via het plusje  meerdere meters tegelijk geselecteerd worden.
- Klik op de meternaam of omschrijving om een enkele meter te selecteren.
- Gebruik het uitklapmenu om het juiste kanaal te selecteren, indien mogelijk.




- Klik vervolgens op 'Ok'.
- Selecteer de gewenste periode en interval.
- Selecteer het gewenste type bestand waarin de data wordt geëxporteerd.
- Pas bovenaan naar gelieve de titel en/of omschrijving van de export aan.



- Klik rechtsboven op 'Maak export' om direct een export te maken. **Let op:** je wordt direct doorgestuurd naar de downloadpagina. De instellingen van de huidige export worden dan **niet** opgeslagen.



- Klik rechtsboven op 'Opslaan' om de instellingen van de export te bewaren.




- De exportinstellingen zijn naderhand aan te passen door in het analyse-overzicht op de export te klikken.

Algemeen

- Onder het tabblad 'Mijn analyses' zijn alle opgeslagen weergaves en exports weergegeven.






The screenshot shows the 'Data Analyse' dashboard with the 'Mijn analyses' tab selected. It features a search bar and a '+ Nieuw' button. Below, there are 12 saved analyses, including 'Export gas', 'Elektraverbruik afgelopen 12 maanden', 'Totaal gasverbruik alle locaties', and several 'Test na livegang' items.

2.3 Templates

- Navigeer naar het tabblad 'Templates' om een overzicht te zien van populaire templates. **Let op:** welke templates er beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type contract wat je bij ons hebt afgesloten. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je je analyse verder uitbreiden met meer kant-en-klare templates zoals 'Totaal elektraverbruik alle locaties'.



The screenshot shows the 'Data Analyse' dashboard with the 'Templates' tab selected. It displays 3 templates: 'Gasverbruik afgelopen 12 maanden', 'Elektraverbruik afgelopen 12 maanden', and 'Data export'. The 'Data export' template includes options for XLS or CSV export.

- Selecteer de gewenste template. Deze bevatten een vooraf ingestelde widget, periode en interval, zoals benoemd in de omschrijving van elke template.
- Selecteer via de boomstructuur de gewenste meters en kanalen, zoals je dat ook bij een handmatige analyse doet (zie [2.2 Mijn Analyses](#)).
- Klik op 'Ok'.
- Klik rechtsboven op 'Opslaan'.

- Je ingevulde template is terug te vinden onder tabblad 'Mijn analyses' (zie [2.2 Mijn Analyses](#)).

2.4 Normaal/laag verbruik

Normaal/laag verbruik is te vinden in de exportfunctie en de weergave-functie.

Let op: Normaal/laag tarief is alleen beschikbaar op de kanalen 'Elektra verbruik (kWh)' en 'Elektra Teruglevering (kWh)'.

Exportfunctie:

- Navigeer naar de exportfunctie (zie [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)).
- Selecteer via de boomstructuur de gewenste elektrameter(s) met het gewenste kanaal.
- Vink 'Splits laag/normaal-tarief' aan.



Splits laag/normaal-tarief Piekbelasting & gecontracteerd vermogen

- Klik op 'Ok'.
- Selecteer de gewenste periode.
- Selecteer een interval vanaf 'Dag' of hoger.
- Selecteer het gewenste type bestand.
- Pas bovenaan naar gelieve de titel en/of omschrijving van de export aan.
- Klik op 'Opslaan' of klik op 'Maak export' om het bestand direct te genereren.

Weergavefunctie:

- Navigeer naar de weergavefunctie (zie [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)).
- Selecteer een widget van het type 'Lijn en staafdiagram' of 'Tabel'.






- Selecteer via de boomstructuur de gewenste elektrameter met het gewenste kanaal.
- Vink 'Splits laag/normaal-tarief' aan.



Splits laag/normaal-tarief Piekbelasting & gecontracteerd vermogen

- Klik op 'Verder'.
- Selecteer in de widget de gewenste periode.
- Selecteer in de widget een interval vanaf 'Dag' of hoger.
- Het normaal- en laagverbruik wordt in de lijn- /staafdiagram weergegeven zoals hieronder:





- Pas bovenaan naar gelieve de titel en/of omschrijving van de weergave aan.
- Klik op 'Opslaan'.

2.5 Piekvermogen & gecontracteerd vermogen


Piekvermogen en gecontracteerd vermogen zijn gezamenlijk te vinden in de exportfunctie en de weergavefunctie.


Let op: Piekvermogen en gecontracteerd vermogen zijn alleen beschikbaar op hoofdmeters op de kanalen 'Elektra verbruik (kWh)' en 'Gas verbruik (m3)'.

Let op: Voor gecontracteerd vermogen is momenteel geen historische waarde beschikbaar. Dat betekent dat het gecontracteerde vermogen altijd de waarde heeft die vandaag geldt, ongeacht de geselecteerde periode.

Exportfunctie:

- Navigeer naar de exportfunctie (zie [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)).
- Selecteer via de boomstructuur de gewenste gas- of elektrameter(s) met het gewenste kanaal.
- Vink 'Piekbelasting & gecontracteerd vermogen' aan.

 **Hoofdgasmeting** - EAN 8788 8885 5000 0001 48

Gas verbruik (m3) 

- Splits laag/normaal-tarief Piekbelasting & gecontracteerd vermogen




- Klik op 'Ok'.
- Selecteer de gewenste periode.
- Selecteer het gewenste interval.
- Selecteer het gewenste type bestand.
- Pas bovenaan naar gelieve de titel en/of omschrijving van de export aan.
- Klik op 'Opslaan' of klik op 'Maak export' om het bestand direct te genereren.

Weergavefunctie:

- Navigeer naar de weergavefunctie (zie [Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.](#)).
- Selecteer een widget van het type 'Lijn en staafdiagram' of 'Tabel'.



- Selecteer via de boomstructuur de gewenste gas- of elektrameter met het gewenste kanaal.
- Vink 'Piekbelasting & gecontracteerd vermogen' aan.




Splits laag/normaal-tarief Piekbelasting & gecontracteerd vermogen

- Klik op 'Verder'.
- Selecteer in de widget de gewenste periode.
- Selecteer in de widget het gewenste interval.




- Het piekvermogen en gecontracteerd vermogen worden in de lijn- /staafdiagram weergegeven zoals hieronder:



- Pas bovenaan naar gelieve de titel en/of omschrijving van de analyse aan.
- Klik op 'Opslaan'.


2.4 Rapport planner

- De Rapport Planner functie is niet beschikbaar bij Mijn Fudura GO. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je rapporten inplannen die op het gewenste interval automatisch naar je inbox worden gestuurd.





2.5 Alarmen

- De Alarm functie is niet beschikbaar bij Mijn Fudura GO. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je alarmen instellen die automatisch een melding naar je inbox sturen als jouw data een bepaalde waarde bereikt.




2.6 Notities

- De Notities functie is niet beschikbaar bij Mijn Fudura GO. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je notities toevoegen aan je meetdata.




2.7 Downloads


- Navigeer naar het tabblad 'Downloads' om een overzicht van reeds aangemaakte bestanden te zien en deze te downloaden.



- Klik op het downloadicoontje bij het gewenste bestand om deze te downloaden.





- Klik op het prullenbakicoontje om de export te verwijderen. **Let op:** dit verwijdert de export alleen van de downloadlijst. De instellingen van de export blijven bewaard onder het 'Mijn analyses' tabblad (zie [2.2 Mijn Analyses](#)).



2.8 Meetpunten

- Navigeer naar het tabblad 'Meetpunten beheer' om eigen naamgeving van meters te beheren.






Eigen indeling:

- De eigen-indelingenfunctie is niet beschikbaar bij Mijn Fudura GO. Met Mijn Fudura PRO of PRO+ kun je eigen indelingen maken van jouw meters met zelf-samengestelde mappen in de boomstructuur.


Meetpunt naamgeving:

- Selecteer het tabblad 'Meetpunt naamgeving'.



- Selecteer via de boomstructuur de gewenste meters waarvan je de naam wilt aanpassen.
- Vul de gewenste naam in en klik op 'Ok'.





- Hierna is de eigen naamgeving door het hele portaal in jouw boomstructuur terug te vinden.
- Om een reeds gegeven eigen naam te verwijderen, selecteer je nogmaals de betreffende meter en laat je het invulveld voor de naam leeg. Klik vervolgens op 'Ok'.

3. Uitloggen

- Klap het menu uit door linksboven op het hamburgermenu  te klikken.
- Klik onderaan het menu op 'Uitloggen'.

